

PremiumCARE

MÁS DE 1000 COMPONENTES

(lista parcial)

COMPONENTES DE ALTA TECNOLOGÍA CUBIERTOS POR FORD PROTECT



MOTOR

- Todas las partes con lubricación interna
- Bloque de cilindros
- Cabezas de cilindros
- Inyectores de combustible diésel
- Líneas de inyección de diésel
- Bomba de inyección de diésel
- Bomba de alta presión de diésel
- Soportes del motor
- Volante motriz
- Corona dentada del volante motriz
- Líneas metálicas y tanque de combustible
- Inyectores de gasolina
- Líneas inyectoras de gasolina
- Compensador armónico y perno
- Múltiple de escape (múltiple y pernos)
- Múltiple de admisión (múltiple y pernos)
- Cártier
- Bomba de aceite
- Módulo PCM (módulo de control del sistema del motor)
- Radiador
- Ventilador del radiador (fan clutch)
- Sellos y juntas
- Termostato
- Carcasa del termostato
- Cubierta de la cadena de distribución
- Cadena de distribución (engranajes o correa)
- Unidad de turbocompresor/supercargador (instalado en planta)
- Cubiertas de válvulas
- Bomba de agua



TRANSMISIÓN

- Todas las partes con lubricación interna
- Bujes y cojinetes de sincronización
- Sellos y juntas
- Convertidor de torsión
- Caja de transferencia (incluye todas las partes internas)
- Caja de transmisión
- Varillas de transmisión
- Módulo de transmisión TCM
- Soportes de transmisión



ELÉCTRICO

- Alternador
- Medidores de carga y voltaje
- Reloj (eléctrico)
- Sistema de tracción en las cuatro ruedas Control Trac®
- Sensor de posición del asiento
- Control de temperatura automático electrónico de doble zona
- Módulo de encendido electrónico
- Bomba de combustible
- Cristal trasero calefactado (solo lo eléctrico; sin daño o rotura del cristal)
- Bobina y traba de ignición
- Interruptor de encendido
- Sistemas inteligentes de tracción en las cuatro ruedas
- Espejos eléctricos (solo lo eléctrico; sin daño o rotura del cristal o los focos)
- Estribos eléctricos
- Relé del ventilador del radiador
- Parasol eléctrico de la ventana trasera
- Velocímetro/odómetro (eléctrico y mecánico)
- Motor de arranque
- Solenoide del motor de arranque
- Interruptores (de operación manual o eléctricos)
- Medidor de temperatura
- Regulador de voltaje
- Luces delanteras activadas por el limpiaparabrisas
- Motores del limpiaparabrisas
- Arnéses de cableado (no incluye cables de bujías ni cables de la batería)



FRENOS

- Módulo y sensor de antibloqueo de freno
- Platos de apoyo
- Servofreno (potencia)
- Pinzas
- Válvula de combinación
- Líneas y accesorios metálicos
- Cilindro maestro
- Cables y varillas del freno de mano
- Sujetadores y grapas
- Ajustadores automáticos
- Eje (pedal de freno)
- Resortes
- Cilindros de la rueda



SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

- Juntas tipo rótula (superior e inferior)
- Brazos de control (superior e inferior)
- Bujes y ejes del brazo de control
- Pivotes y bujes
- Varillas y bujes
- Sistema de suspensión de nivelador de carga
- Amortiguadores MacPherson
- Control de estabilidad de rodillo
- Husillo y resortes de soporte del husillo
- Barra estabilizadora
- Barras de acoplamiento



EJE DE TRACCIÓN DELANTERO Y TRASERO

- Bujes de bloqueo delantero automático (tracción en las cuatro ruedas)
- Semiejes
- Cojinetes (delanteros y traseros)
- Parte trasera: carcasa del eje de tracción y caja del eje delantero para 4x4 (incluye todas las partes internas)
- Eje de transmisión
- Anillos de fijación (tracción en las cuatro ruedas)
- Sellos y juntas
- Juntas homocinética y universal
- Parte delantera: carcasa de transmisión final y carcasa del eje trasero para tracción en las cuatro ruedas (incluye todas las partes internas)
- Eje de transmisión
- Anillos de fijación (tracción en las cuatro ruedas)
- Sellos y juntas
- Juntas homocinética y universal



EMISIONES

- Conjunto de válvula de verificación de aire
- Válvula de control de aire
- Válvula de control de marcha en vacío
- Válvula de suministro de aire (manguera y tubo)
- Sensor de presión barométrica
- Sistema DEF (catalizador no incluido)
- Conjunto de relé ECC
- Válvula de control de EGR
- Sensor de presión de EGR
- Conjunto de regulador de EGR
- Adaptador de válvula de EGR
- Control de acelerador electrónico
- Depósito de almacenamiento de vapor EVAP
- Válvula de control de marcha mínima
- Sensor de detonación
- Sensor de temperatura de aire de admisión/flujo de masa de aire
- Sensor de oxígeno
- Conjunto de manguera de ventilación positiva del cárter (PCV)
- Válvula de PCV
- Filtro de vapor de PCV
- Sistema de urea reductor
- Sensor de temperatura (refrigerante del motor)
- Limitador de vacío
- Sensor de VAF
- Variadores de fase de sincronización del árbol de levas (VCT)



AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

- Acumulador de aire acondicionado
- Embrague de aire acondicionado
- Cojinetes del embrague de aire acondicionado
- Compresor de aire acondicionado
- Interruptor de embrague del compresor de aire acondicionado
- Cabezal del compresor de aire acondicionado
- Sellos del compresor de aire acondicionado
- Condensador de aire acondicionado
- Control de temperatura automático
- Evaporador
- Bobina de campo
- Motor del ventilador del calefactor
- Conjunto de control del calefactor
- Conjunto de núcleo del calefactor
- Registros del panel de instrumentos y conductos de aire



SEGURIDAD

- Conjunto de módulo de bolsa de aire
- Sistema para prevención de colisión
- Conjunto de módulo de diagnóstico (bolsa de aire)
- Conjunto de interruptor de advertencia de puerta abierta
- Guías, engastes y soportes (cinturones de seguridad / correas para hombro)
- Sujetadores y fundas de sujeción de cabezal (cinturón de seguridad)
- Llave SecuriLock® (llave codificada por microchip)
- Cilindro de bloqueo (puerta)
- Sujetadores, grapas y soportes de palanca de bloqueo
- Módulo (sujeción pasiva)
- Hebilla de cinturón de seguridad (delantero y trasero)
- Conjunto de accionamiento del motor del cinturón de seguridad
- Soporte de sujeción del cinturón de seguridad
- Retractor del cinturón de seguridad
- Conjunto de guía del cinturón de seguridad
- Conjunto de alarma de advertencia del cinturón de seguridad
- Safety Canopy
- Sensores (bolsa de aire)
- Conjunto de seguimiento de la correa de hombro
- Conjunto del cableado (bolsa de aire)



DIRECCIÓN

- Bloqueo de la columna de dirección (inclinación del volante)
- Válvula de control
- Refrigerante y líneas metálicas
- Dirección asistida electrónica
- Brazo libre
- Bomba de dirección asistida / accionador de dirección eléctrica asistida
- Conjunto de polea
- Sellos y juntas
- Columna de dirección
- Carcasa de dirección, manual y eléctrica (incluye todas las partes internas)
- Eje de dirección
- Acoplamientos y varillas del chasis



ALTA TECNOLOGÍA

- Control de cruceo adaptativo
- Sistema de luces delanteras adaptativas (no incluye la carcasa de las luces, focos)
- Suspensión de aire (componentes electrónicos selectos)
- Alarma antirrobo (instalada de fábrica)
- Sistema de bloqueo y desbloqueo automático
- Asistente de estacionamiento automático
- Sistema de información de puntos ciegos (solo lo eléctrico; sin daño o rotura del cristal o los focos)
- Sistema de tráfico cruzado
- Sistema de asistente de estacionamiento activo mejorado
- Sistema FordLink™
- Sistema de sensibilidad delantera
- Panel de instrumentos (excluida la tapa del tablero)
- Sistema inteligente Oil Life Monitor®
- Sistema de entrada sin llave
- Advertencia de salida del carril
- Centro de mensajes
- Antena eléctrica
- Motores de los asientos eléctricos
- Reguladores/motores de ventanillas eléctricas
- Limpiaparabrisas sensible a la lluvia
- Refrigeración de la consola trasera
- Sistema de cámara de reversa
- Sistema de sensores para reversa
- Entrada sin llave SecuriCode™
- Sistema de ignición antirrobo pasivo SecuriLock®
- Sensor (Ethanol)
- Sistema de alerta de emergencia posterior a un accidente
- Control de velocidad
- Control de marcha elevada fija
- SYNC® MyFord Touch® (no incluye actualizaciones de software)
- Módulo de freno del remolque
- Componentes únicos de vehículos híbridos / eléctricos (no incluye batería de alto voltaje y cables)



AUDIO

- Antena, radio (conjunto base)
- Soportes
- Cables y cableado
- Conjunto de teléfono celular, receptor, auricular, altavoz y antena (instalado en fábrica)
- Pantallas de lectura de termómetro y brújula
- Controles (asiento trasero)
- Radio (AM, AM/FM), altavoces, reproductor de cassettes, reproductor digital para CD, ecualizador gráfico, amplificador de sonido premium (instalado en fábrica)
- Sistema de entretenimiento trasero (instalado en fábrica)

Los componentes mencionados en este folleto son elegibles para los paquetes comprados a partir del 1 agosto 2018. Para planes contratados antes de esta fecha favor de verificar la elegibilidad en su contrato impreso

El plan de servicio extendido Ford Protect PremiumCARE es tan completo que es más fácil mencionar lo que no abarca; aquí se enumera lo más destacado:

Generalmente cubierto por su seguro automotor – Algunos ejemplos incluyen: partes fijas (que no se mueven) de la carrocería, para choques, cristales, molduras, ornamentación, pintura, herrumbre, chapa, armazón estructural del chasis, espejos laterales y retrovisor (espejo y carcasa), fugas de agua, ruido del viento, burletes, ruedas, birlos, tapacubos, capota y arco del convertible.

Reparaciones relacionadas con sus requisitos de mantenimiento

Los elementos que se enumeran en la guía del propietario del vehículo los ejemplos incluyen: baterías de todo tipo y cables, correas, mangueras, abrazaderas de mangueras, frenos (bujie delantero, tambores, zapatas, revestimientos, rotores de disco, pastillas), disco de embrague de transmisión manual, sistema de escape (incluye convertidor catalítico), bujías, rechinidos, traqueteos, neumáticos, balanceo de ruedas, alineación de ruedas, todas las lámparas y luces (lámparas HID y LED, focos, y faro sellado y lentes), empañamiento de los conjuntos de lámparas, amortiguadores, servicio de ajustes y limpieza y servicios de mantenimiento programado.

Otros componentes y reparaciones

Telas, revestimientos, elementos de sujeción, alfombras, tapa de tablero, escobillas del limpiaparabrisas, perillas, acabado, tapizado, daño físico o problemas cosméticos, reparaciones cubiertas por retiros del mercado del fabricante, todo seguro o si el vehículo está dentro de los límites de tiempo y millaje de cualquier garantía, reparaciones causadas por uso irrazonable e inapropiado, alteraciones o modificaciones no autorizadas al vehículo y reparaciones causadas por la falta de mantenimiento requerido o recomendado. Los costos o gastos debido al análisis, gastos de arriendo, inspección o diagnóstico de fallas no están cubiertos por este acuerdo. Consulte el contrato para conocer los detalles.